Livebox

Guide rapide d’installation Livebox

à l’attention de nos clients

Si après l'installation, vous ne pouvez pas vous connecter, rappelez-vous de :

- redémarrez le routeur
- vérifiez votre clé Wi-Fi
- vérifiez que toutes les connectivités sont correctes

Un conseil ? Une question ?
Contactez votre service clients Orange

11 50 depuis un mobile ou fixe Orange
31 111 150 depuis tout autre opérateur (1)

(1) Tarif en vigueur selon votre opérateur. Photos non contractuelles

Connexions de la Livebox



Informations sur la Livebox

- Si vous rencontrez des problèmes avec la Livebox, vous pouvez l'éteindre et la rallumer avec le bouton marche / arrêt, situé sur le côté de l'équipement.

  Cette action peut résoudre les problèmes de connexion rencontrés.

- La Livebox se met à jour automatiquement pour assurer un bon fonctionnement et obtenir de nouvelles fonctionnalités.

  Si l’indicateur est bleu le routeur se met à jour. S'il vous plaît ne pas débrancher l'alimentation jusqu'à ce que le témoin s'éteigne à nouveau.

Contenu du pack

- 1 Livebox

- 1 cache
  Permet de cacher les câbles de la Livebox

- 1 bloc d’alimentation

- 1 **câble RJ11** (câble téléphonique)
  Utilisez ce câble pour connecter votre Livebox au filtre ADSL

- 1 **filtre ADSL** pour relier votre Livebox à la prise téléphonique murale

- Un câble réseau Ethernet
  Pour connecter la Livebox à votre ordinateur.

- 1 guide d’installation rapide

Etape 1 — Raccordement de l'alimentation

1 ▶ Branchez le câble de l'alimentation à la Livebox

2 ▶ Connectez le bloc d'alimentation à la prise murale



3 ▶ Pour activer la Livebox, appuyez sur le bouton marche / arrêt sur le côté de l'équipement.

Etape 2 — Raccordement à l'adaptateur téléphonique

1 ▶ Branchez le filtre ADSL à la prise murale



2 ▶ Connectez une extrémité du câble au port gris ADSL de la Livebox et l'autre extrémité au port RJ11 marqué « MODEM » du filtre ADSL.



3 ▶ Vous pouvez connecter un fax au port RJ11 marqué « PHONE » du filtre ADSL.

Etape 3 — Connexion de la ligne téléphonique Orange

1 ▶ Branchez votre téléphone directement sur le port bleu de la Livebox (avec comme symbole un combiné téléphonique)

2 ▶ Attendez que le voyant lumineux ☎ s'allume en vert fixe. Vous pouvez alors émettre et recevoir vos appels sur votre ligne VoIP Orange.

Profitez des tarifs avantageux Orange et téléphonez sur Internet en composant le « 0 » suivi du numéro que vous souhaitez appeler.

Vous pouvez continuer à émettre et recevoir vos appels sur votre ligne TT normalement sur ce même téléphone

Etape 4 — Backup clé 3G (en option)

1 ▶ Connectez votre clé 3G au port USB de la Livebox

En cas de problèmes de connexion ADSL, vous pouvez toujours rester connectés à Internet grâce à la clé 3G

Etape 5 — Connexion du PC

Connexion filaire

1 ▶ Reliez votre PC à la Livebox via le câble Ethernet.

2 ▶ Attendez quelques instants et vous serez automatiquement connectés Vous pouvez alors lancer votre navigateur.

Connexion Wi-Fi

1 ▶ Sélectionnez démarrer / paramètres / panneau de configuration / connexions réseau, puis double cliquez sur « connexion réseau sans fil »



2 ▶ Sélectionnez le réseau « Livebox-xxxx » (le nom exact de votre Livebox est écrit sur l'étiquette collée sur le côté) puis cliquez sur le bouton connecter (en bas à droite).

Il vous sera demandé d'entrer un mot de passe.
- ▸ Saisissez la clé de sécurité inscrite sur l'étiquette de votre modem et cliquez sur le bouton connecter.
- ▸ Attendez quelques instants et vous serez automatiquement connectés Vous pouvez alors lancer votre navigateur.

Etape 6 — Personnalisation nom et mot de passe Wi-Fi

1 ▶ Connectez votre PC à la livebox avec le câble RJ45

2 ▶ Ouvrez votre navigateur et saisissez l'adresse http://192.168.1.1

3 ▶ S'authentifier avec l'identifiant : admin , mot de passe : admin

4 ▶ Allez à l'onglet Configuration puis ▸ Paramètres Wi-Fi

5 ▶ Entrez un nouveau Nom du Réseau et une nouvelle clef de sécurité

6 ▶ Cliquez sur le bouton « sauver » en bas à droite

Cette interface graphique vous permet aussi de configurer d'autres paramètres (niveau de sécurité du firewall, redirection de ports, …)

Etat des indicateurs lumineux

Une fois démarré l'installation de la Livebox, après trois minutes, l'indicateur de l'alimentation électrique ⏻ et du voyant Wi-Fi ((•)) est vert permanent.

Concernant l'indicateur de connexion Internet @, il clignote 5 fois/seconde en rouge, puis une fois par seconde en Orange et enfin devient vert dès que la ligne est synchronisée

Que signifient les Indicateurs de la Livebox ?

Sur le devant de la Livebox six indicateurs vous permettent de connaître les statuts suivants :

- ⏻ Alimentation électrique
- @ Connexion Internet
- ☎ Ligne VoIP Orange
- Connexion Ethernet
- ((•)) Connexion Wi-Fi
- Lumière Mise à jour Firmware

L'indicateur @ est vert allumé en permanence ?
Votre Livebox est correctement configurée et vous pouvez surfer sur Internet.

L'indicateur @ clignote 5 fois par seconde en rouge?
Dans ce cas, la Livebox ne peut pas détecter la connexion à Internet.

1 ▶ Assurez-vous que tous les câbles sont branchés correctement.

2 ▶ Si l'indicateur @ continue de clignoter en rouge ou en orange, veuillez contacter le service clients.